



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

331

ESTATOR MONOFÁSICO

Con sensor incluído

Uso: para motos con CDI alimentado a V.c.a. y Reg. Monofásico. Utiliza sensor 3088 no incluído.

Ver Aplicaciones en www.pietcard.com.ar

CONEXIÓN

- 1- Verde: Masa
- 2- Azul c/ Amarillo: Sensor
- 3- Amarillo: Corriente Alterna
- 4- Amarillo: Corriente Alterna
- 5- Negro c/ Rojo: Bobina de Alimentación



BOBINADO GRUESO AISLADO DE MASA



Precaución: para una correcta masa deberá quitar el barniz que se encuentre en la zona de apoyo y apriete de los tornillos.

CONSULTAS: 03404-470192 - www.pietcard.com.ar