

ATENCIÓN

**NO UTILIZAR ESTE REGULADOR
PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO**

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.
Al poner en marcha la moto no debe prender.
Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

**Si estas pruebas no son correctas
REPARE EL ESTATOR**

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



Industria Argentina

1287

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 3

1287


REG. CTE. CONTÍNUA
12V. - Trifásico 8A.

MAVERICK

110 FOX - TOP 110 (Desde '08) - XRT 110 -
FOX 125 R - F1 125 - SUPRA MA125-7A

Equivalencias: 1237-1260-1273-1296-1303-1357

CONEXIÓN



- 1- Positivo Batería (Rojo)
- 2- Masa (Verde)
- 3- 4- 5- Cte. Alt. Estator (Amarillos)

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2