



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

320


ESTATOR MONOFÁSICO

Con sensor incluido

Uso: para motos con CDI a Batería y Regulador monofásico.

Ej.: HONDA 110 Wave (Año 2014 en adelante)
110 Wave S (Año 2016)

CONEXIÓN



- 1- Blanco: Corriente Alterna
- 2- Amarillo: Corriente Alterna
- 3- Verde: Masa
- 4- Azul con Blanco: Sensor

BOBINADO GRUESO CON EXTREMO A MASA



Precaución: para una correcta masa deberá quitar el barniz que se encuentre en la zona de apoyo y apriete de los tornillos.

CONSULTAS: 03404-470192 - www.pietcard.com.ar